

Esclusivo kit per la pulizia e disincrostazione della SPA

- Rapidamente efficace
- Garanzia di pulizia

CARATTERISTICHE

Con il passare del tempo, all'interno delle tubazioni si forma un biofilm che ricopre tutte le superfici, sotto al quale si annidano e proliferano i batteri. Ogni 15/30 gg è necessario effettuare una corretta pulizia con prodotti specifici:

PULITORE FILTRI flacone L.1

PULITORE OIL flacone L.1

DISINCROSTANTE barattolo Kg.1,5

LAPIZZANTE bottiglia L.1 x 3 PZ

AVVERTENZE

Per conoscere tutte le AVVERTENZE DI PERICOLO relative a questo prodotto, Vi preghiamo di consultarne la SCHEDA DI SICUREZZA.

COMPONENTI

- PULITORE FILTRI
 - PULITORE OIL
- DISINCROSTANTE
 - LAPIZZANTE

DATI TECNICI

Aspetto	PULITORE FILTRI: Liquido
	PULITORE OIL: Liquido
	DISINCROSTANTE: Solido
	LAPIZZANTE: Liquido
Odore	PULITORE FILTRI: Caratteristico
	PULITORE OIL: Inodore
	DISINCROSTANTE: Inodore
	LAPIZZANTE: Acre

MODALITÀ DI UTILIZZO

PULIZIA DEL FILTRO: Per avere un filtro sempre efficiente è necessario ogni 15-20 giorni pulirlo con il prodotto specifico disincrostante PULITORE FILTRI. Estrarre il filtro (di solito a cartuccia) e tenerlo in ammollo in una soluzione al 20% di prodotto. La soluzione si può preparare con 400 ml di FILTRO-CAL LQ ed aggiungendovi 1,6 L di acqua. La soluzione dovrà coprire completamente il filtro. Successivamente risciacquare abbondantemente con acqua.

TRATTAMENTO DI PULIZIA DELLA VASCA E DELL'IMPIANTO: Prima di rinnovare completamente l'acqua della SPA è consigliato di effettuare una completa pulizia della vasca e dell'impianto in modo da rimuovere eventuali incrostazioni che si potrebbero essere formate.

1 – Introdurre 100-200 grammi di DISINCROSTANTE per 1 m3 di acqua

2 – Aggiungere successivamente LAPIZZANTE nella dose di 300-600 mL per 1 m3 di acqua

3 – Avviare il ciclo dell'idromassaggio

4 – Successivamente svuotare la vasca, effettuare un risciacquo e procedere ad un nuovo riempimento.

PULIZIA ORDINARIA DELLE PARETI: Per rimuovere dalle pareti i residui di creme solari, unto e macchie in generale, si può impiegare il prodotto sgrassante PULITORE OIL. Versare il prodotto su una spugna e passarla sulle pareti. È buona norma effettuare questa operazione di pulizia, prima di eseguire reintegri di acqua per riportarla al normale livello della vasca, o comunque ogni volta che si presenti la necessità di rimuovere macchie dalle pareti della SPA.

CONFEZIONE	CODICE
Kit	PS1585001

